



**Autex
Acoustics®**

Vertiface®

Instrucciones de instalación

Estas instrucciones de instalación son de carácter general y se han creado para ayudar al profesional experto adecuado a instalar Autex Vertiface® directamente en sustratos sólidos a un alto nivel.

Para la instalación sobre un refuerzo de Autex Acoustic, consulte las instrucciones de instalación del método de superposición.

Si necesita ayuda con la instalación, póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex antes de empezar.

Vertiface tiene un hilo aterciopelado y dibujo y debe instalarse con el hilo del tejido en la misma dirección para evitar que parezca que existen variaciones en el color. La dirección del hilo puede comprobarse pasando la mano hacia arriba y abajo ligeramente por el tejido.

Al moverla en un sentido, sentirá la superficie áspera y al moverla en sentido contrario, suave. Autex recomienda que el hilo se oriente hacia abajo.

Documentos del fabricante

Autex recomienda que todas las personas que participen en la instalación conozcan a fondo el producto y el proceso de instalación indicado en la última edición de las instrucciones del fabricante y documentos relacionados.

Los documentos del fabricante relacionados con el trabajo en este apartado son:

- Ficha técnica de Autex Vertiface®
- Garantía del fabricante de Autex Vertiface®
- Instrucciones de instalación de Autex Vertiface®
- Guía de cuidado y mantenimiento de Autex Interior Acoustics

Puede solicitar copias de estos documentos o consultarlos en el sitio web de Autex.

Inspección

Antes de comenzar la instalación de Autex Vertiface compruebe que los materiales se han suministrado según el pedido y que no están dañados ni defectuosos. Compruebe el color del tejido y las etiquetas del producto para asegurarse de que el producto se ha entregado correctamente.

Cuando necesite varios rollos de Vertiface, es importante comprobar que todos los productos suministrados pertenecen al mismo lote y que los números de los rollos son secuenciales.

Debido a la variación entre lotes, no recomendamos unir distintos lotes, ya que esto podría causar variaciones en el color.

Cualquier variación debe notificarse a Autex antes de iniciar la instalación. No se aceptará ninguna reclamación si se inicia el trabajo con placas defectuosas sin que se haya consultado antes con Autex.

Transporte, almacenamiento y manipulación

Vertiface debe transportarse, almacenarse y manipularse con cuidado. Evite la distorsión y proteja los bordes frente a golpes. No acepte rollos que estén dañados. Si el producto llega dañado, anote su estado en los documentos de transporte y póngase en contacto con Autex inmediatamente. Los artículos que se reciban en «buenas condiciones» no serán responsabilidad de Autex. Transporte y almacene siempre los rollos

de Vertiface en una superficie plana, limpia y seca. No apoye los rollos sobre sus bordes ni los golpee, ya que esto provocará dobleces en el acabado del tejido.

Se recomienda usar guantes de tela limpios para manipular Vertiface y evitar las manchas.

Adhesivo recomendado

Autex recomienda un adhesivo de contacto para aplicar Vertiface en la mayoría de los sustratos. Antes de comenzar el trabajo le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor local de adhesivos y le envíe muestras de los productos de Autex que está instalando junto a las especificaciones de los sustratos sobre los que llevará a cabo la instalación.

Es responsabilidad del instalador asegurarse de que cualquier adhesivo sea adecuado para el uso previsto. También es responsabilidad del instalador asegurarse de que el sustrato sea apto para la aplicación de adhesivos y revestimientos de pared de Autex. Para obtener información sobre los proveedores de adhesivos, póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex.



Sustrato

Antes de iniciar el trabajo, todas las juntas, huecos y grietas del sustrato deben taparse con cinta selladora patentada para evitar que el polvo y cualquier partícula extraña de la cavidad llegue al producto instalado con el tiempo.

Asegúrese de que los sustratos, entorno y superficies adyacentes permitan que el trabajo se lleve a cabo a un alto nivel. Autex recomienda que las superficies de las paredes estén preparadas como mínimo con un acabado de nivel 3.

Las superficies muy porosas quizá deban sellarse antes de la aplicación del adhesivo. Los acabados brillantes y semibrillantes deben lijarse ligeramente y limpiarse para eliminar el polvo antes de la aplicación del adhesivo.

Todas las superficies deben estar limpias, sin polvo y secas, ya que el polvo y la humedad afectarán negativamente al adhesivo, que puede perder su poder de adhesión.

Instalación de Vertiface

Autex Vertiface siempre debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones de instalación y según las especificaciones concretas y los requisitos del cliente. Si hay información contradictoria, debe buscar una aclaración de todas las partes correspondientes antes de continuar con el trabajo. Es imprescindible que se planifique la instalación antes de cortar cualquier producto.

Autex Vertiface se suministra en rollos, y le recomendamos que «mida dos veces para cortar una sola vez».

Vertiface tiene un hilo aterciopelado y dibujo y debe instalarse con el hilo del tejido en la misma dirección para evitar que parezca que existen variaciones en el color. La dirección del hilo puede comprobarse pasando la mano hacia arriba y abajo ligeramente por el tejido. Al moverla en un sentido, sentirá la superficie áspera y al moverla en sentido contrario, suave. Recomendamos que el hilo se oriente hacia abajo.

Los adhesivos deben aplicarse siguiendo estrictamente las instrucciones sobre adhesivos del fabricante. Consulte la etiqueta del producto o la ficha técnica para conocer el índice de dispersión, tiempo de ajuste del adhesivo, métodos de aplicación y equipamiento necesario.

Vertiface debe colocarse de arriba abajo, alisando hacia el exterior desde el centro. Estire el panel haciendo una ligera presión para garantizar una buena unión. Para los paneles siguientes debe usarse el doble corte superponiendo el producto y cortando ambas capas de tejido con una cuchilla afilada y un borde recto.

Retire los recortes y estire el producto haciendo una ligera presión para que las uniones sean sólidas. Limpie inmediatamente el exceso de adhesivo de las uniones.

Lo ideal es que las uniones sean verticales, limpias y planas, sin espacios, burbujas ni marcas de compresión visibles.

Durante la colocación, debe ir comprobándose la apariencia de los paneles, la calidad de la instalación y la adhesión adecuada. Cualquier variación en el color o la apariencia debe notificarse y comentarse con el responsable de cuentas de Autex. No se aceptará ninguna reclamación si se inicia el trabajo con placas defectuosas sin que se haya consultado antes con Autex.

Los derrames de adhesivo o contaminación de la superficie del tejido deben limpiarse inmediatamente, siguiendo siempre las instrucciones de la Guía de cuidado y mantenimiento de recubrimientos de paredes de Autex.

Corte de Vertiface

Para cortar Vertiface, use siempre una navaja multiusos afilada y un borde recto para garantizar un corte recto limpio.

Luminarias

Retire las cubiertas protectoras, los accesorios de iluminación y otros accesorios a medida que avanza el trabajo. Vuelva a colocarlos, aplome, escuadre y alinee bien para completar el trabajo.

Sustitución

Sustituya los elementos dañados o con marcas.

Limpieza

Limpie a medida que hace el trabajo.

Al finalizar

Finalice el trabajo conforme a los estándares exigidos siguiendo los procedimientos. El trabajo debe estar bien sujeto, liso, sin burbujas de aire, sin pliegues y sin huecos, sin manchas y sin marcas y conforme a los estándares exigidos siguiendo los procedimientos. Limpie el adhesivo de cualquier superficie adyacente. Retire de la zona de trabajo todos los restos materiales no utilizados y residuos.

Servicio

Si desea obtener más información, póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex o visite nuestro sitio web www.autexglobal.com.



● **Autex Industries Ltd**

702-718 Rosebank Rd
Private Bag 19988
Avondale 1746, Auckland
Nueva Zelanda
N.º de tel. gratuito 0800 428 839
Teléfono +64 9 828 9179
Fax +64 9 828 5810

● **Autex Australia Pty Ltd**

166 Bamfield Road
PO Box 5099
West Heidelberg, Melbourne
VIC 3081, Australia
N.º de tel. gratuito 1800 678 160
Teléfono +61 3 9457 6700
Fax +61 3 9457 1020

● **Autex Acoustics Ltd**

Unit J4, Lowfields Way,
Lowfields Business Park,
Elland, West Yorkshire
Hx5 9Da
Reino Unido
Teléfono +44 0 1422418899

● **Autex Acoustics LLC**

1630 Dan Kipper Dr,
Riverside, CA 92507
Estados Unidos de América
Teléfono +1 424 203 1813