

texturglas
no-cracks wallcontract system

Manual de aplicación

**Acoustherm
233**

**Revestimiento de
renovación rápida**

regarsa

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la correcta aplicación del producto, garantizando un acabado duradero y de alta calidad.

Preparación del sustrato	<p>El producto puede aplicarse sobre superficies con imperfecciones de hasta 2 mm. Se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Superficies absorbentes: Aplicar una imprimación adecuada.• Sustratos rugosos o desiguales: Lijar y aplicar un compuesto de nivelación.• Humedad o moho: Eliminar y tratar según normativas vigentes.
Aplicación	<p>Aplicación del adhesivo</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aplicar adhesivo de látex con rodillo o pistola airless en franjas de 1-2 paños.2. Tiempo de secado: 12-24 horas a 18 °C y 60% de humedad.3. No apto para espacios húmedos. <p>Consumo de adhesivo:</p> <ul style="list-style-type: none">• AcousTherm 233: 225 g/m².
Colocación en paredes	<ol style="list-style-type: none">1. Alinear el primer paño en vertical y adherir con una espátula, eliminando burbujas.2. Recortar el exceso con tijeras o cúter afilado.3. Colocar los siguientes paños asegurando que los bordes estén alineados y sin solapamientos.4. Presionar uniformemente los bordes con una espátula (evitar rodillos de juntas).
Colocación en techos	<ol style="list-style-type: none">1. Aplicar siguiendo las mismas instrucciones que en paredes.2. Corregir de inmediato cualquier desajuste.
Instalación en esquinas	<ul style="list-style-type: none">• Esquinas internas: Presionar el material en la esquina, cortar con cúter y ajustar con espátula.• Esquinas externas: Utilizar un perfil de esquina antes de aplicar el revestimiento.
Acabado y pintura	<ol style="list-style-type: none">1. Utilizar pintura de alta calidad con resistencia a la abrasión húmeda clase II o superior.2. Aplicar uniformemente tras el secado completo del revestimiento.3. Se recomienda acabado mate o satinado.4. Si es necesario, lijar suavemente entre capas para eliminar fibras levantadas.5. Evitar recubrimientos 2K, ya que pueden alterar las propiedades acústicas del revestimiento
Almacenamiento y manejo	<p>Guardar en un lugar seco y limpio, protegido de heladas y con una humedad relativa entre 35% y 65%.</p> <p>No aplicar el producto si la temperatura ambiente es inferior a 8 °C.</p> <p>Verificar que los números de serie sean iguales en rollos contiguos.</p>

**Observaciones
generales**

- Aplicar suficiente presión con una espátula para eliminar burbujas.
- Presionar el paño en las esquinas y recortar el exceso con un cúter afilado para un acabado limpio.

Instalación en esquinas exteriores:

- Utilizar una lija de grano fino P240 ligeramente humedecida para lijar suavemente los bordes.
- Asegurar una correcta adhesión presionando las burbujas.