

***texturglas* aqua**
SYSTEXX!
by Vitrolan

Manual de aplicación



Un incremento del
30 al 40 %
en el rendimiento de trabajo

regarsa

Los revestimientos decorativos de fibra de vidrio **texturglas aqua** están recubiertos en la parte posterior con un adhesivo activable con agua. Esto elimina la necesidad de utilizar adhesivo adicional durante la instalación, facilitando un proceso rápido y sencillo. Para activarlo, basta con humedecer la parte posterior de los paños.

Condiciones previas

- No instalar si la temperatura del espacio o de la pared es inferior a 8 °C.
- Usar solo productos con el mismo número de serie en superficies adyacentes (impreso en el exterior de la caja).
- Al cortar a la medida, agregar entre 5 y 10 cm adicionales a las dimensiones de la pared o el techo.
- Recortar el exceso de forma limpia y precisa.

Preparación de la máquina Aqua Quick

- Llenar el depósito con agua.
- Usar el sistema de alimentación para guiar el paño a través de la máquina.
- Colocar los paños utilizando el método 2/3 - 1/3 (ver manual de Aqua Quick para detalles).
- Permitir que el adhesivo se active durante 1 minuto (para aplicaciones en techo, esperar entre 2 y 3 minutos).

Instalación de los paños

- Asegurarse de que los paños no estén colocados al revés o en el lado incorrecto.
- La marca de color en la parte posterior proporciona orientación.
- Al instalar, mantener 1 metro de distancia entre las marcas de color de cada paño consecutiva.

Pegado con junta a testa

- Asegurar un contacto firme entre los bordes de los paños para evitar separaciones visibles tras la aplicación de la pintura.
- Para evitar el **efecto cremallera**, asegurar que los hilos mantengan una alineación horizontal continua entre los paños.
- **Consejo para V22:**
- Superponer los paños entre **3 y 5 cm**, luego cortar ambas con un cúter.
- Retirar las tiras recortadas y garantizar una unión perfecta entre los bordes.

Fijación y recorte

- Aplicar suficiente presión con una espátula para eliminar burbujas.
- Presionar el exceso en las esquinas y recortar con un cutter afilado
- **Instalación en esquinas exteriores:**
- Lijar suavemente los bordes con una lija P240 ligeramente humedecida para mejorar la adherencia.
- Colocar el paño sobre las esquinas y presionar firmemente para eliminar burbujas.

Importante: La máquina no es adecuada para adhesivos en pasta o adhesivos de dispersión

Aplicación de pintura	<ul style="list-style-type: none"> • Primera capa: Aplicar uniformemente después del secado completo. Seguir las instrucciones del fabricante. • Segunda capa: Solo aplicar cuando la primera capa esté completamente seca. <p>Recomendaciones según el grado de brillo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mate: No requiere base especial • Semibrillante (satinado): Se recomienda una base semibrillante. • Brillante / Alto brillo: Brillante / Alto brillo: Se recomienda aplicar una base satinada o de alto brillo."
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • La adherencia entre el revestimiento y la pared se logra en aproximadamente 20 minutos. • Los paños están completamente secos entre 7 y 12 horas. • Importante: Aplicar pintura solo cuando la superficie esté totalmente seca.
Reclamaciones	<ul style="list-style-type: none"> • No se aceptarán reclamaciones después de haber instalado más de 10 paños, excepto en casos de garantía.
Uso de la máquina Aqua Quick I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Llenado del depósito de agua: <ul style="list-style-type: none"> • Verificar que los tubos de inmersión estén cubiertos (aprox. 15 litros). • Temperatura ideal del agua: 10 a 25 °C. • Asegurar que el tapón de drenaje esté bien insertado antes de llenar. 2. Inserción del paño: <ul style="list-style-type: none"> • Colocar el paño correctamente para que pase bajo el rodillo de desviación delantero y a través del eje del contador de metros. • La cara adhesiva (interior del rollo) debe mirar hacia arriba. 3. Paso del paño en el rodillo de inmersión: <ul style="list-style-type: none"> • Pasar el material por debajo de los rodillos de inmersión. • Plegar la tapa de eliminación de agua hacia abajo y luego hacia arriba para que quede sobre el paño. 4. Medición y corte de los paños: <ul style="list-style-type: none"> • Tirar del paño a la longitud deseada y cortarlo en la parte delantera de la cubeta de agua. • Restablecer el contador a "0" después de cada corte.
Otros accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa de trabajo: Adecuada para el uso con Aqua Quick I y otros trabajos en obra. • Máquina Aqua Quick II: Diseñada para la instalación con tecnología Aqua. No apta para adhesivos de dispersión.

Este manual proporciona instrucciones detalladas para una instalación eficaz y uniforme del sistema Aqua. Seguir todas las indicaciones para obtener los mejores resultados.