

texturglas
no-cracks wallcontract system

Manual de aplicación



Sistema
tradicional

regarsa

Estas instrucciones garantizan una aplicación de **texturglas** con un alto nivel de calidad en paredes y techos.

-
- Aplicación del adhesivo**
- Aplica el adhesivo directamente en la pared con rodillo o pistola airless en franjas de 1 a 2 paños de ancho.
 - Sigue las recomendaciones del fabricante del adhesivo.
 - En condiciones normales de temperatura (18 °C, 60% de humedad), el tiempo de secado es de 12 a 24 horas.

Importante: Para texturas finas, aplicar el adhesivo de manera uniforme para evitar diferencias en la apariencia.

-
- Colocación del revestimiento decorativo de fibra de vidrio**
- Coloca el primer paño sobre el adhesivo y alísalo con una espátula de plástico duro para eliminar burbujas de aire.
 - Evita girar o instalar el paño al revés. Algunas versiones incluyen marcas en la parte posterior para facilitar la orientación y asegurar una correcta instalación.
 - En revestimientos con patrones repetitivos, sigue las marcas de alineación (hilo amarillo) para mantener la continuidad del diseño.

-
- Unión entre paños**
- Asegura que las uniones entre paños queden perfectamente alineadas, sin solapamientos.
 - Retira de inmediato cualquier exceso de adhesivo con un paño húmedo.

-
- Presión y corte**
- Durante la instalación, presiona con una espátula de plástico sobre toda la superficie para fijar el material.
 - En esquinas exteriores, lija suavemente con una lija de grano fino P240 ligeramente humedecida. Dobra el paño alrededor de la esquina y córtalo.

-
- Acabado y pintura**
- Aplica una pintura de dispersión de alta calidad.
 - Se pueden usar acabados mate, semimate o brillantes.
 - En productos pre-pigmentados, una sola capa de pintura suele ser suficiente.
 - Para superficies expuestas a desinfectantes o limpieza frecuente, aplica dos capas de pintura para garantizar mayor protección y durabilidad.
 - Entre capas, espera el tiempo de secado recomendado por el fabricante.

Recomendación: Realiza una prueba previa de pintura para determinar el acabado final.

-
- Consideraciones adicionales**
- **Almacenamiento:** Guarda los rollos en un lugar seco y limpio, preferiblemente envueltos en plástico protector.
 - **Temperatura de aplicación:** No apliques el material con temperaturas inferiores a 8 °C.
 - **Lote de producto:** Utiliza el mismo número de lote en áreas contiguas para evitar diferencias de tono.
 - **Iluminación:** Evalúa el acabado con luz natural y a una distancia de observación normal.