

Veloglas plus

no-cracks wallcontract system

Manual de aplicación

VPP200

**Paredes
lisas**

regarsa

Este manual proporciona las pautas esenciales para la instalación del revestimiento VPP200, garantizando un acabado óptimo y duradero. Para una aplicación exitosa, la superficie debe estar estable, lisa y libre de impurezas. Siga estas recomendaciones:

Preparación del sustrato

- Eliminación de recubrimientos inestables: Retire papel tapiz viejo, pinturas descascaradas o acabados no adherentes.
- Lijado y nivelación: Lije superficies brillantes para mejorar la adhesión y rellene grietas y orificios con masilla adecuada.
- Aplicación de imprimación: En superficies absorbentes, aplique una imprimación adecuada para regular la absorción y mejorar la adherencia.
- Condiciones ambientales: Mantenga una temperatura ambiente superior a 8 °C y una humedad relativa entre 35% y 65%.

Aplicación del Revestimiento VPP200

Aplicación del adhesivo

- Use un adhesivo de látex aplicado uniformemente con rodillo o pistola airless en la pared, cubriendo un ancho de 1-2 paños.
- Consumo recomendado de adhesivo: VPP200: 150 - 200 g/m².
- Tiempo de secado a temperatura ambiente: 12 - 24 horas.

Instalación del revestimiento:

1. Colocación:

- No invierta la dirección de instalación.
- Alinee los paños correctamente para evitar diferencias de textura.

2. Empalmes y cortes:

- Realice un corte doble en la zona de superposición (3-5 cm).
- Evite solapamientos en las juntas.

3. Alisado y presión:

- Use una espátula de plástico duro para eliminar burbujas de aire.
- No utilice espátulas de goma en revestimientos de menos de 200 g/m².

4. Esquinas y detalles:

- Para esquinas exteriores, lije suavemente los bordes y doble el paño con precisión alrededor de la esquina.

Pintura y acabado

- Se recomienda utilizar pintura de dispersión de alta calidad.
- Aplicar la pintura solo cuando el revestimiento esté completamente seco.
- Si aparecen fibras levantadas tras la primera capa de pintura, lije suavemente con una lija fina antes de aplicar la segunda.
- Para acabados satinados o brillantes, y en superficies que requieren resistencia a desinfectantes, aplicar al menos dos capas de pintura.

Cantidad de capas recomendadas:

- VPP200: 1 capa base + 2 capas de acabado.

Almacenamiento y Precauciones

- Aplique suficiente presión con una espátula para empapelar y eliminar burbujas.
- Presione el exceso en las esquinas y recorte con un cúter afilado.
- **Instalación en esquinas exteriores:**
- Utilice una lija P240 o de grano más fino, ligeramente humedecida.
- Asegúrese de que el material esté completamente adherido y sin burbujas.