

Velogias plus no-cracks wallcontract system

Instrucciones de instalación

Este manual proporciona directrices esenciales para la aplicación de V22. Para garantizar mejores resultados, siga todas las recomendaciones de instalación.

Preparación del sustrato

- Eliminación de revestimientos antiguos: Retire papel tapiz y pinturas brillantes para mejorar la adherencia.
- Corrección de imperfecciones: Rellene grietas y agujeros con una masilla de nivelación adecuada.
- Preparación de superficies absorbentes: Aplique un imprimante adecuado antes de la instalación.

Método de aplicación

Uso de la Máquina de Encolado Aqua Quick

- 1. Inserte el rollo correctamente en la máquina con el lado adhesivo hacia abajo.
- 2. Active el adhesivo pasando el paño a través del tanque de agua.
- 3. Pliegue el paño sin arrugas y deje actuar 1 minuto (para techos, espere 2-3 minutos).
- 4. Aplique el paño en la superficie dentro de los 20 minutos siguientes a la activación del adhesivo.
- 5. Haga ajustes en los primeros 10 minutos.
- 6. No sumerja el paño en agua por más de 5 minutos para evitar la pérdida de adhesión.

Evitar diferencias texturales

- No instale los paños al revés.
- Siga las marcas de guía en la parte posterior del paño.

Uniones y corte doble

- Asegure un ajuste perfecto entre los bordes, evitando superposiciones.
- Use una esponja húmeda para retirar el adhesivo excedente.
- Para el corte doble: Superponga 3-5 cm, corte ambas capas y retire el exceso.

Fijación y recorte

- Presione con una espátula de plástico para eliminar burbujas de aire.
- Para esquinas exteriores, lije suavemente los bordes y use perfiles de esquina si es necesario para un mejor acabado.
- Evite espátulas de goma en revestimientos menores a 200 g/m².

Recubrimiento

- Aplique una pintura de alta calidad solo cuando el revestimiento esté completamente seco.
- Todos los niveles de brillo son compatibles.
- Para acabados satinados o brillantes, se recomienda aplicar al menos dos capas de pintura.
- Antes de aplicar la pintura, realice una prueba en una pequeña superficie para comprobar la compatibilidad y el acabado final.

Recomendaciones generales Almacenamiento

- Guarde el material en un lugar seco y limpio, alejado de la humedad.
- Mantener envuelto en su embalaje original, en un rango de humedad del 35% al 65%.

Condiciones de aplicación

- No aplique el material si la temperatura ambiente es inferior a 8 °C.
- Verifique que los números de serie sean iguales en las áreas contiguas.

Notas importantes

- El producto puede causar irritación en pieles sensibles.
- Pequeñas irregularidades en la superficie después de la aplicación son normales.
- La evaluación del acabado debe realizarse bajo luz natural y en condiciones normales de iluminación.
- Para evitar efectos visuales no deseados por luz rasante, analice el espacio antes de la instalación.