



Estas instrucciones de instalación son de carácter general y se han creado para ayudar al profesional experto adecuado a instalar Autex Composition® a un alto nivel.

Si necesita ayuda con la instalación, póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex antes de empezar.

Composition tiene un hilo aterciopelado y debe instalarse con el hilo del tejido en la misma dirección para evitar que parezca que existe variación en el color.

La dirección del hilo está marcada con flechas en la parte posterior del producto. Autex recomienda que el hilo se oriente hacia abajo.

Documentos del fabricante

Autex recomienda que todas las personas que participen en la instalación conozcan a fondo el producto y el proceso de instalación indicado en la última edición de las instrucciones del fabricante y documentos relacionados.

Los documentos del fabricante relacionados con el trabajo en este apartado son:

- Ficha técnica de Autex Composition®
- Garantía del fabricante de Autex Composition®
- Instrucciones de instalación de Autex Composition®
- Guía de cuidado y mantenimiento de Autex Interior Acoustics
- Guía de Autex sobre adhesivos para interiores

Puede solicitar copias de estos documentos o consultarlos en el sitio web de Autex.

Inspección

Antes de comenzar la instalación de Autex Composition, compruebe que los materiales se han suministrado según el pedido y que no están dañados ni defectuosos. Compruebe el color del tejido y las etiquetas del producto para asegurarse de que el producto se ha entregado correctamente.

Cuando necesite varios rollos de Composition, es importante comprobar que todos los productos suministrados pertenecen al mismo lote y que los números de los rollos son secuenciales.

No recomendamos unir distintos lotes, ya que esto podría causar variaciones en el color.

Cualquier variación debe notificarse a Autex antes de iniciar la instalación. No se aceptará ninguna reclamación si se inicia el trabajo con placas defectuosas sin que se haya consultado antes con Autex.

Transporte, almacenamiento y manipulación

Composition debe transportarse, almacenarse y manipularse con cuidado. Evite la delaminación o distorsión y proteja los bordes frente a golpes.

No acepte rollos que estén dañados. Si el producto llega dañado, anote su estado en los documentos de transporte y póngase en contacto con Autex inmediatamente. Los artículos que se reciban en «buenas condiciones» no serán responsabilidad de Autex.

Transporte y almacene siempre los rollos de Composition en una superficie plana, limpia y seca. No apoye los rollos sobre sus bordes ni los golpee, ya que esto provocará dobleces en el acabado del tejido.

Se recomienda usar guantes de tela limpios para manipular Composition y evitar las manchas.

Adhesivo recomendado

Autex recomienda un adhesivo de contacto para aplicar Composition® en la mayoría de los sustratos. Antes de comenzar el trabajo le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor local de adhesivos y le envíe muestras de los productos de Autex que está instalando junto a las especificaciones de los sustratos sobre los que llevará a cabo la instalación.

Es responsabilidad del instalador asegurarse de que cualquier adhesivo sea adecuado para el uso previsto. También es responsabilidad del instalador asegurarse de que el sustrato sea apto para la aplicación de adhesivos y revestimientos de pared de Autex. Para obtener información sobre los proveedores de adhesivos, póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex.



Sustrato

Antes de iniciar el trabajo, todas las juntas, huecos y grietas del sustrato deben taparse con cinta selladora patentada para eliminar que el polvo y cualquier partícula extraña de la cavidad llegue al producto instalado con el tiempo.

Asegúrese de que los sustratos, entorno y superficies adyacentes permitan que el trabajo se lleve a cabo a un alto nivel. Autex recomienda que las superficies de las paredes estén preparadas como mínimo con un acabado de nivel 3.

Todos los sustratos deben sellarse antes de aplicar el adhesivo. Los acabados brillantes y semibrillantes deben lijarse ligeramente y limpiarse para eliminar el polvo antes de la aplicación del adhesivo.

Todas las superficies deben estar limpias, sin polvo y secas, ya que el polvo y la humedad afectarán negativamente al adhesivo, que puede perder su poder de adhesión.

Instalación de Composition

Autex Composition siempre debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones de instalación y según las especificaciones concretas y los requisitos del cliente. Si hay información contradictoria, debe buscar una aclaración de todas las partes correspondientes antes de continuar con el trabajo. Es imprescindible que se planifique la instalación antes de cortar cualquier producto.

Autex Composition® se suministra en rollos de 1,22 m (+5 mm) × 25 m (+10 mm). Le recomendamos que «mida dos veces y corte una sola vez».

Composition tiene un hilo aterciopelado y debe instalarse con el hilo del tejido en la misma dirección para evitar que parezca que existen variaciones en el color. Un pegatina marca la dirección del hilo con una flecha al comienzo de cada rollo. Recomendamos que el hilo se oriente hacia abajo. El instalador es responsable de observar la dirección del hilo y asegurarse de que la dirección del tejido es la correcta.

Además de la pegatina de la flecha de referencia, la dirección del hilo también puede notarse al pasar la mano hacia arriba y abajo por el tejido.

Al moverla en un sentido, sentirá la superficie áspera y al moverla en sentido contrario, suave.

Los adhesivos deben aplicarse siguiendo estrictamente las instrucciones sobre adhesivos del fabricante.

Consulte la etiqueta del producto o la ficha técnica para conocer el índice de dispersión, tiempo de ajuste del adhesivo, métodos de aplicación y equipamiento necesario.

Composition se ha diseñado para unirse por los topes. Si se usan perfiles rígidos, deben instalarse antes de adherir Composition® a la pared. Puede utilizarse el ancho de Composition para medir con precisión dónde deben fijarse los perfiles de la sección en H/ensamblajes. Al aplicar el adhesivo, asegúrese de dejar un espacio de 70 mm sin adhesivo a cada lado de los perfiles para facilitar la introducción.

Composition debe colocarse de arriba abajo, alisando hacia el exterior mientras se mantiene la presión en las uniones. Inmediatamente después de colgar la pieza en la posición correcta, utilice un rodillo manual para asegurarse de que el adhesivo se transfiere correctamente y se consigue una unión sólida. Pase el rodillo por las uniones de los topes en primer lugar y, a continuación, por toda la pieza. No debe usar rodillos para papeles pintados ni vinilos. Un rodillo de unos 100-150 mm de ancho es la mejor opción.

Lo ideal es que las uniones sean verticales, limpias y planas, sin espacios ni marcas de compresión visibles.

Los derrames de adhesivo o contaminación de la superficie del tejido deben limpiarse inmediatamente, siguiendo siempre las instrucciones de la Guía de cuidado y mantenimiento de Autex Interior Acoustics.

Corte de Autex Composition

Para cortar Composition, use siempre una navaja multiusos afilada y un borde recto para garantizar un corte recto limpio.

Luminarias

Retire las cubiertas protectoras, los accesorios de iluminación y otros accesorios a medida que avanza el trabajo. Vuelva a colocarlos, aplome, escuadre y alinee bien para completar el trabajo.

Sustitución

Sustituya los elementos dañados o con marcas.

Limpieza

Limpie a medida que hace el trabajo.



Al finalizar

Finalice el trabajo conforme a los estándares exigidos siguiendo los procedimientos. El trabajo debe estar bien sujeto, liso, sin burbujas de aire, sin pliegues y sin huecos, sin manchas y sin marcas y conforme a los estándares exigidos siguiendo los procedimientos. Limpie el adhesivo de cualquier superficie adyacente. Retire de la zona de trabajo todos los restos materiales no utilizados y residuos.

Servicio

Si desea obtener más información, póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex o visite nuestro sitio web.

● Nueva Zelanda

702-718 Rosebank Rd
Private Bag 19988
Avondale 1746, Auckland
Nueva Zelanda
N.º de tel. gratuito 0800 428 839
Teléfono +64 9 828 9179
Fax +64 9 828 5810

● Australia

285 Swan Street,
Richmond, VIC 3121,
Australia
N.º de tel. gratuito 1800 678 160
Teléfono +61 3 9450 6700

● Reino Unido

Unit J4, Lowfields Way,
Lowfields Business Park,
Elland, West Yorkshire
Hx5 9Da
Reino Unido
Teléfono +44 0 1422418899

● Estados Unidos

1630 Dan Kipper Drive,
Riverside, CA 92507
Estados Unidos de América
Teléfono +1 424 203 1813

Autex es una organización con las certificaciones ISO de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001), y seguridad y salud (ISO 45001). Las marcas comerciales y logotipos son marcas registradas o no registradas de propiedad o uso con licencia de Autex Industries Limited u otros miembros de Autex Group. © Copyright 2022 Autex Industries Ltd. Todos los derechos reservados. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto y la información presentados en este documento son adecuados para la aplicación prevista mediante la contratación de un consultor debidamente cualificado. La información de este documento es correcta según nuestro conocimiento a la fecha de su publicación. Para comprobar que este documento es la publicación más reciente, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con el responsable de cuentas de Autex.