

regarsa



Especificaciones técnicas

Dispositivo: Cortadora WDVS Mineral 10525

N.º de artículo: mineral10525-1 / mineral10525s-1

Longitud de corte: 105 cm

Ancho de corte: 25 cm

Incluye: Sierra de sable (ver manual separado)

Contenido del set

Dispositivo de corte

Incluye maletín con:

1 sierra de sable


2 baterías (18V, 2.5Ah)

1 cargador

2 cuchillas dentadas onduladas (Art. n.º 17060)

Maletín de transporte opcional.

Instrucciones de uso



Retira el material de embalaje y coloca el dispositivo sobre una superficie firme y nivelada.

Despliega la pata de apoyo (1) y asegúrala con el pasador de bloqueo. Libera el soporte trasero (2) de los enganches y vuelve a fijar los pivotes superiores.

Conecta la barra de acero inoxidable al dispositivo y aprieta la tuerca moleteada. Abre el respaldo (3) y fíjalo también con los pasadores de bloqueo.

El equipo también puede usarse apoyado contra una pared.

Los topes laterales (4) se abaten aflojando las tuercas en la parte trasera. Se pueden ajustar ángulos para cortes diagonales y asegurar con las mismas tuercas.

Abre el bloqueo de seguridad (5) en la parte superior e inferior del arco de acero inoxidable. Debe estar cerrado durante el transporte.

Ajusta el arco a la posición deseada y fíjalo con las tuercas (6). Puede moverse según el grosor de la placa.

Tipos de corte

Corte recto y a inglete:

Afloja las perillas y mueve el arco al ángulo deseado (90° para recto, otros para inglete).

Asegura siempre la posición con las perillas.

Corte diagonal o inclinado:

Afloja las tuercas traseras de los topes laterales.

Ajusta el ángulo con la escala o una escuadra.

Asegura la posición con las tuercas.

Proceso de corte

Coloca la placa de lana mineral sobre los topes laterales.

Presiona el arco firmemente sobre la placa.

Inserta la cuchilla dentada en la ranura del arco y entre las guías de corte.

Aplica firmemente la sierra de sable sobre el arco para evitar sacudidas.

Símbolos utilizados



¡Precaución!

Indica una posible situación peligrosa. Si no se observa esta advertencia, puede haber riesgo de lesiones o daños materiales.



¡Advertencia!

Indica un peligro inminente. Si no se observa esta advertencia, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Información

Señala recomendaciones de uso e información importante.

Símbolos en el dispositivo



Leer el manual de instrucciones antes de la puesta en marcha.



Marcado CE



Indicaciones sobre eliminación

Por su seguridad



¡Advertencia!

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

Ignorar estas indicaciones puede provocar quemaduras graves, descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de gravedad.

Guarde las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras consultas.

Antes de utilizar el dispositivo WDVS, lea el manual y actúe conforme a él.

Siga las “instrucciones generales de seguridad” y cumpla con las normas de prevención de accidentes aplicables en el lugar de uso.

Este dispositivo no está diseñado para ser usado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos suficientes.

Los usuarios sin experiencia deben ser capacitados previamente.

El dispositivo no debe dejarse sin supervisión, para evitar que personas no autorizadas o incluso niños lo pongan en marcha y se lesionen.

Uso previsto

La cortadora para materiales minerales está diseñada para usarse junto con una sierra manual o eléctrica.

En el set MINERAL, se incluye una sierra de sable a batería.

El dispositivo está destinado a medir con precisión placas de lana mineral utilizadas para aislamiento térmico y/o protección contra incendios.

La guía de acero inoxidable garantiza un guiado seguro y preciso de la sierra, y protege al operario.

Indicaciones de seguridad adicionales

- Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y la humedad. La entrada de agua puede reducir su vida útil y seguridad.
- Mantenga limpio el equipo. La suciedad puede provocar fallos, atascos o lesiones graves por deslizamiento de la sierra.
- Si se daña o se utiliza incorrectamente, el dispositivo puede romperse o causar lesiones graves o incluso la muerte.
- No coloque objetos sobre el dispositivo. ¡Riesgo de lesiones!
- También se aplican los manuales de los equipos incluidos en el set (bundle).
- Nunca toque la cuchilla dentada ondulada. Es extremadamente afilada y puede causar lesiones graves.

Mantenimiento y cuidado

¡Advertencia!

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, retire las baterías o desenchufe el dispositivo.

No utilice agua ni productos líquidos para limpiar componentes eléctricos.

Limpie suciedad y polvo tras cada uso con un pincel o paño seco.

Reparaciones

Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal técnico capacitado en nuestra empresa.

△ Cualquier modificación o reparación no autorizada anula la garantía.

Utilice únicamente piezas originales:

Repuestos

Hilos de corte

Cuchillas

Fusibles

△ La responsabilidad del producto se anula si se realizan modificaciones o se emplean piezas de terceros.

Para una reparación adecuada, póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor.

Eliminación

¡Advertencia!

Antes de desechar el dispositivo, inútilcelo cortando el cable de alimentación.



Solo para países de la UE:

No deseche herramientas eléctricas con los residuos domésticos.

Según la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, estos deben recogerse por separado y someterse a un reciclaje adecuado.

El dispositivo, los accesorios y el embalaje deben reciclarse de forma ecológica.

Eliminación de baterías

△ ¡Advertencia!

No tire baterías al fuego, agua o basura doméstica.

No abra baterías o transformadores usados.

Las baterías deben recogerse, reciclarse o eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Solo para países de la UE:

Según la Directiva 2005/SS/E, las baterías usadas deben reciclarse.

Consulte con su distribuidor especializado sobre opciones de eliminación adecuadas.

Limitación de responsabilidad

El fabricante y sus representantes no se responsabilizan de daños o pérdidas de beneficios causados por interrupciones del negocio debido al uso del producto o a su imposibilidad de uso.

Tampoco se hacen responsables por daños derivados de un uso indebido o en combinación con productos de otros fabricantes.